

COOMAX®

NÁVOD

NA POUŽITIE

www.coomax.sk

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

1. Nevystavujte nadmernej teplote ako napr. priamemu slnečnému svitu alebo ohňu
2. Nenabíjajte v mokrých alebo vlhkých priestoroch
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných alebo jednoducho zápalných plynov a materiálov
4. Chráňte pred ohňom
5. Chráňte pred kontaktom s chemikáliami batérie
6. Chráňte pred pádom, nárazom a mechanickým poškodením

Podpora produktu: www.coomax.sk/zaruka

Záručné informácie: www.coomax.sk/zaruka

Bezpečnosť a zodpovednosť: www.coomax.sk/zaruka

Nerozoberajte ani neopravujte zariadenie, nevystavujte ho vlhkosti, kvapalinám, mrazu alebo vysokej teplote. **WEEE:** Zariadenie likvidujte v recyklačnom stredisku podľa zákonov platných vo Vašej krajine. **CE:** Dovozca prehlasuje, že na toto zariadenie je vydané prehlásenie o zhode (Declaration of Conformity) a zodpovedá všetkým súvisiacim smerniciam.



Zariadenie kompatibilné s prístrojom Magicflute

Mobilné telefóny alebo MP3 prehrávače s nabíjaním USB 2.0 (napr. iPhone, iPod, Samsung i9220/i929, Nokia, Sony Ericsson a ďalšie).

Parametre reproduktora

Výkon	2W
Frekvenčný rozsah	200-20000Hz
Čiživosť	90db+/-3
Impedancia	4Ω

Parametre nabijacej jednotky

Batéria	Li-Pol
Kapacita	5200mAh
Čas nabitia	5 hodín
Vstupné parametre	DC 5V-800mAh
Výstupné parametre	DC 5V-1000mAh
Hmotnosť	146g
Veľkosť	138x29x29mm
Indikátor stavu	LED



obr. 1



obr. 2



Prehrávanie hudby

Zložte vrchný kryt a pripojte 3.5mm audio jack do slúchadlového výstupu na mobilnom telefóne a druhý audio jack do vrchnej časti Magicflute. Na telefóne nastavte hlasitosť a spustte prehrávanie. Prístroj Magicflute rozpozná audio signál a automaticky sa zapne (viď obr. 1).

Nabíjanie externého zariadenia

Pripojte Váš mobilný telefón alebo iné zariadenie pomocou Vášho kábla k prístroju Magicflute a nabíjajte (viď obr. 2).

Nabíjanie prístroja Magicflute

Pripojte kábel, ktorý je súčasťou balenia, jedným koncom k 3.5 mm audio jacku na prístroji Magicflute a potom druhým koncom do USB portu počítača alebo USB portu prenosnej nabíjačky a nabíjajte. Na nabíjanie Magicflute používajte vždy originálny kábel.



Kontroly

1. Červená LED - zariadenie sa nabíja
2. Modrá LED - zariadenie je plne nabité
3. Modrá LED - prehrávanie

Pozn.: Pre maximálny zvukový zážitok prehrávajte vždy hudbu skomprimovanú v bezstrátovom formáte.

TIP: C5 má na vrchnej strane dve zástrčky pre zapojenie 3,5mm jack konektora. Ale iba jeden z nich je funkčný konektor pre použitie ako audio vstup a pre nabíjanie. Druhý konektor nie je zapojený a slúži iba na zasunutie vrchnej oddeliteľnej časti s jack konektormi. Pre správnu funkčnosť vyberte správny konektor!